

USER'S MANUAL


MITSUBISHI DAIYA ROOM AIR CONDITIONER

ENGLISH

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОМНАТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА

RUSSKII



SRK25QA-S/SRC25QA-S
SRK35QA-S/SRC35QA-S

CE

This air conditioner complies with **EMC** Directive 2004/108/EC, LV
Directive 2006/95/EC.

RYD012A192

Thank you for purchasing a MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. Air-Conditioner. To get the best long-lasting performance, please read and follow this User's Manual carefully before using your air-conditioner. After reading, please store the Manual in a safe place and refer to it for operational questions or in the event of any irregularities.

The air conditioner has utilized the new environmental protection refrigerant (R410A). Please explain the situation to the seller when service, inspection and maintenance intend to be achieved from them.

This air-conditioner is intended for domestic use.

Contents

ENGLISH

Safety precautions	2
Choice of operations and features	5
Name of each part and its function	6
Operation and indication section for remote control	8
AUTO mode operation procedure	9
Temperature adjustment during AUTO	9
About FAN SPEED	9
COOL/HEAT/DRY / mode operation procedure	10
Operation condition of the air conditioner	10
Characteristics of HEAT mode operation	10
Air flow direction adjustment procedure	11
SLEEP operation procedure	12
OFF-TIMER operation procedure	12
ON-TIMER operation procedure	13
"SLEEP" operation + "ON-TIMER" operation procedure	13
"Procedure timer" operation procedure	14
Setting method of the current time	14
HI POWER/ ECONO operation procedure	15
CLEAN operation procedure	16
Emergency run operation	16
Auto restart function after power interruption	16
Remote control handling procedure	17
When the operation fails with the remote control	17
Operating hints	18
Maintenance	18
Has the unit been installed correctly?	20
Troubleshooting	20
Please remember!	21
When to contact your distributor without delay	22
Self diagnosis function	22
Sheet, installation	23

-1-

Спасибо за выбор кондиционера Mitsubishi Daiya. Для обеспечения его бесперебойной работы в течение многих лет, внимательно прочтите данное руководство до того, как использовать кондиционер. После прочтения сохраните руководство, и обращайтесь к нему, если возникнут вопросы по эксплуатации кондиционера, или какие-то неполадки в его работе.

Кондиционер использует хладагент нового типа (R410A), который безвреден для окружающей среды. При получении услуг у дилера, проверке или обслуживании, пожалуйста, сообщите об этом продавцу.

Кондиционер предназначен для использования в домашних условиях.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности	35
Выбор режимов и функций	39
Название отдельных частей и их функции	40
Панель управления и дисплей пульта дистанционного управления	42
Работа в автоматическом режиме AUTO (авто)	43
Регулирование температуры в режиме AUTO (авто)	44
Работа кондиционера в режимах COOL/HEAT/DRY	44
О регулировке скорости вентилятора	45
Условия эксплуатации кондиционера	45
Характеристики режима отопления HEAT	45
Регулирование направления воздушного потока	46
Работа режима SLEEP TIMER(таймер спящего режима)	47
Управление OFF-TIMER (таймер выключения)	48
Управление ON-TIMER (таймер включения)	49
Комбинированный режим работы таймеров SLEEP TIMER и ON-TIMER	50
Установка текущего времени	50
Порядок работы в режиме PROGRAM TIMER(программируемый таймер)	51
Об интенсивном и экономичном режимах работы	52
Режим работы CLEAN (очистка)	53
Аварийное управление прибором	53
Функция автостарта при полном отключении питания	54
Правила обращения с пультом дистанционного управления	54
Если пульт дистанционного управления не работает	55
Советы по эксплуатации	55
Уход за кондиционером	56
Возможные неисправности и способы их устранения	57
Правильно ли установлен кондиционер?	58
Пожалуйста, запомните!	59
Ситуации, в которых необходимо незамедлительно связаться с Вашим дилером	60
Функция самодиагностики	61
Инструкция по установке	62

— 34 —

РУССКИЙ

Меры безопасности

- Перед началом эксплуатации системы для обеспечения ее правильной работы внимательно ознакомьтесь с данными "Мерами безопасности".
- Меры безопасности, описанные здесь классифицируются по категориям "▲ ОПАСНО!" и "▲ ВНИМАНИЕ!". Меры предосторожности со значком "▲ ОПАСНО!" указывают на то, что несоблюдение данных правил безопасности, может привести к тяжелым последствиям (смерть, серьезная травма и т.п.). Тем не менее, даже те меры безопасности, которые помаркированы значком "▲ ВНИМАНИЕ!", при определенном стечении обстоятельств, могут привести к серьезным последствиям. Неукоснительно соблюдайте приведенные меры безопасности, это необходимо условие вашей безопасности.
- Условные знаки, часто используемые в дальнейшем, имеют следующий смысл:



- Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации. Пожалуйста, всегда держите его под рукой для справок. Если управление кондиционером будет совершать другое лицо, убедитесь, что он ознакомился с данным Руководством по эксплуатации.

■ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ

▲ ОПАСНО!

Данный кондиционер предназначен для установки в жилых помещениях.

Установка кондиционера должна производиться работником с надлежащей профессиональной квалификацией.



При использовании в неблагоприятной среде, например, в производственном помещении, кондиционер может работать неудовлетворительно.



Не рекомендуется устанавливать кондиционер самостоятельно, при последующей эксплуатации это может привести к утечке воды, поражению электрическим током и пожару.

▲ ВНИМАНИЕ!

Не устанавливайте кондиционер вблизи мест, где возможна утечка горючего газа!



Утечка газа может привести к пожару.



При установке кондиционера в определенных местах может потребоваться установка автоматического выключателя.



Его отсутствие может привести к поражению электрическим током.

Убедитесь в том, что вода надлежащим образом сливается из дренажного шланга и вытекает вся без остатка.



Невыполнение этого требования может привести к затоплению помещения и порче мебели.



Запрещается подсоединять кабели заземления к газовым и водопроводным трубам, громоотводам или к кабелю заземления телефонной сети. Неправильное соединение кабеля заземления может привести к поражению электрическим током.

■ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

▲ ОПАСНО!

Не подвергайте себя длительному воздействию холодного воздуха.



Это может повлиять на состояние вашего здоровья и привести к заболеванию.

Не вставляйте посторонние предметы в воздухозаборное отверстие.



Это может привести к травме, внутренний вентилятор вращается с высокой скоростью.

— 35 —

Меры безопасности

⚠ ОПАСНО!

Храните ПДУ в недоступном для детей месте.



Дети могут проглотить батарейки из ПДУ.

Не включайте провод питания в удлинитель, запрещено удлинять провод или использовать розетку, куда подключены другие приборы.



Это может привести к поражению электрическим током, нагреву или пожару.

Не выключайте кондиционер путем вынимания вилки из розетки.



Это может привести к поражению электрическим током, перегреву или пожару.



Если вилка неправильно вставлена в розетку или на ней пыль, то это может привести к поражению электрическим током или пожару.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Используйте только плавкие предохранители! (250V, 3,15A)



Заменять плавкий предохранитель медным или стальным проводом строго запрещено, так как это может вызвать поломку или пожар.

Не трогайте выключатель влажными руками.



Это может привести к поражению электрическим током.

Не раскачивайтесь на кондиционере.



При падении кондиционера вы можете получить травму.

Не подносите горючие вещества, аэрозоли или распыляемую краску к вентилятору, не направляйте распылитель на кондиционер.



Это может привести к пожару.

Газовая плита не должна находиться непосредственно на пути потока воздуха кондиционера.



Это может привести к ухудшению работы устройства.

Не мойте кондиционер водой.



Это может привести к поражению электрическим током.

Меры безопасности

⚠ ВНИМАНИЕ!

Кондиционер следует использовать только по его прямому назначению, но не для иных целей (хранение продуктов, растений или животных, точных приборов или произведений искусства).



Система предназначена для работы в жилых помещениях. Применение кондиционера для иных целей может повлиять на качество продуктов, находящихся в помещении и т.д.



Не ставьте на кондиционер сосуды с водой (например, вазы).



Попадание воды внутрь блока может привести к повреждению изоляции и вызвать удар электрическим током.

Устанавливайте кондиционер так, чтобы поток воздуха из вентилятора не был направлен на животных или растения.




Это может вредно отразиться на их здоровье.

Не садитесь на наружный блок кондиционера и не ставьте на него никаких предметов.



Падение наружного блока или поставленных на него предметов может привести к травме.

По мере увеличения срока эксплуатации, время от времени проверяйте надежность крепления блока.



Если поломка крепления своевременно не устраняется, блок может упасть, что приведет к травме.

Не трогайте ребра воздушных теплообменников.



Это может привести к травме.

Не располагайте бытовые электроприборы или другие предметы под внутренним или наружным блоками.



Конденсат, вытекающий из кондиционера, может запачкать предметы или привести к поражению электрическим током.

Во время чистки или при съеме панели внутреннего блока и фильтров, используйте устойчивую лестницу или другую устойчивую опору.



Если система работает в одном помещении с газовой плитой, это помещение следует периодически проветривать.



Плохая вентиляция может привести к несчастному случаю из-за недостатка воздуха в помещении.

При чистке кондиционера остановите устройство и отключите выключатель питания.



Запрещается чистить устройство, пока внутренний вентилятор вращается с большой скоростью.

Меры безопасности

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не располагайте никакие предметы вокруг наружного блока кондиционера и не допускайте скопления листьев вокруг него.



Если вокруг наружного блока скопились предметы или листья, внутри прибора могут проникнуть мелкие животные и соприкоснуться с электрическими компонентами блока, что может привести к короткому замыканию, перегреву или возгоранию, а в результате поломке прибора.

Если вы слышите гром или есть угроза поражения молнией, отключите кондиционер от электропитания.



Молния может вызвать повреждение кондиционера.

Не подвергайте кабель питания сильным механическим воздействиям. Не меняйте кабель питания самостоятельно.



Это может привести к поражению электрическим током, перегреву или возгоранию.



■ Внимание при перемещении оборудования и ремонте

⚠ ОПАСНО!

По вопросам ремонта кондиционера обращайтесь к Вашему дилеру.



Неправильно выполненный ремонт может привести к поражению электрическим током, пожару и другим несчастным случаям.

При появлении любых аномалий в работе (запахи гори и т.п.), остановите систему, отключите от сети питания и обратитесь к Вашему дилеру.



Продолжение эксплуатации кондиционера в аномальных условиях может привести к поломке прибора, поражению электротоком, пожару и т.д.

— 38 —

Выбор режимов и функций

Выбор режимов

COOL(ОХЛАЖДЕНИЕ) Стр. 44

Кондиционер охлаждает комнату, отдавая тепло наружу.

HEAT (ОБОГРЕВ) Стр. 44

Устройство аккумулирует тепло наружного воздуха и передает его внутрь, обогревая помещение.

DRY (СУШКА) Стр. 44

Путем извлечения из воздуха водяных паров происходит сушка воздуха в помещении.

Алгоритм работы микроконтроллера кондиционера зависит от настроек и температуры комнаты. При удалении влаги из воздуха, температура сохраняется практически постоянной.

AUTO (АВТО) Стр. 43

Выбор автоматического режима работы.

В режиме Auto кондиционер самостоятельно определяет режим работы - обогрев, охлаждение или сушка в зависимости от температуры в комнате.

Особые функции

ON-TIMER (Таймер включения) Стр. 51

Если требуется переместить кондиционер в воздуха в другое место, обратитесь к Вашему дилеру или специалисту по монтажу.

TIMER (Таймер) Стр. 48, 49, 50

Кондиционер располагает тремя таймерами: SLEEP TIMER (таймер спящего режима), ON-TIMER (таймер включения) и OFF-TIMER (таймер выключения). Они могут устанавливаться независимо друг от друга.

HIGH POWER (Интенсивный режим) Стр. 52


Выбор этой настройки переводит кондиционер в режим интенсивного охлаждения или обогрева.

Регулировка потока воздуха Стр. 46



Природный ветер
Данная функция настраивает прибор на наиболее оптимальный угол воздушного потока с имитацией природного ветра.

Экономичный режим Стр. 52




Работа в экономичном режиме.


— 39 —

Название отдельных частей и их функции

ВНУТРЕННИЙ БЛОК



Внешний Блок






АКСЕССУАРЫ



— 40 —



Индикаторная панель внутреннего блока



Как открывать лицевую панель внутреннего блока

Возьмитесь пальцами за выемки на панели и осторожно потяните на себя обе стороны лицевой панели. Максимальный угол подъема решетки составляет примерно 60° по вертикали.

Стр. 53





Как закрывать лицевую панель внутреннего блока

Опустите панель и нажмите с равной силой с обеих сторон.

Установка и снятие лицевой панели внутреннего блока

Чтобы снять лицевую панель для очистки внутренних частей кондиционера или для иных целей, поднимите решетку на угол 65°, а затем потяните ее на себя.



При установке панели на место, прочно закрепите установочные кронштейны панели на внутреннем блоке, а затем закройте панель.

— 41 —

Панель управления и дисплей пульта дистанционного управления

Панель управления

Кнопка FAN SPEED

При каждом нажатии кнопки на индикаторе, отображается следующее выбранное значение.

Кнопка HI POWER/ECONOMY

С помощью этой кнопки включается/отключается режим HI POWER (повышенная мощность)/ECONOMY

Стр. 52

Кнопка TEMPERATURE

С помощью этой кнопки устанавливается температура в комнате. (Данная кнопка позволяет изменять текущее время и время таймера).

Кнопка ON TIMER

При нажатии этой кнопки происходит включение таймера.

Стр. 49

Кнопка SLEEP

Эта кнопка служит для выбора спящего режима (SLEEP).

Стр. 47

Кнопка CLEAN

При нажатии этой кнопки включается режим очистки (CLEAN).

Стр. 53

Кнопка OPERATION MODE

При каждом нажатии кнопки OPERATION MODE (выбор режима работы) происходит очередное переключение индикатора.

Кнопка ON/OFF(с подсветкой)

При нажатии этой кнопки происходит включение/выключение кондиционера.

Кнопка AIR FLOW (ВВЕРХ/ВНИЗ)

Нажатие этой кнопки изменяет направление воздушного потока (вверх/вниз).

Стр. 46

Кнопка OFF TIMER

Эта кнопка задает режимы работы выключения таймера.

Стр. 48

Кнопка RESET

Эта кнопка может быть использована для повторной установки миникомпьютера.

Стр. 50, 54

Кнопка CANCEL

Эта кнопка отменяет работу таймера выключения, таймера включения и спящего режима (SLEEP).

Способ передачи сигнала

Если направить пульт дистанционного управления на кондиционер и нажать любую кнопку, происходит передача сигнала пульта к кондиционеру. Если сигнал принят, из динамика блока раздается подтверждающий звуковой сигнал.

— 42 —

Дисплей пульта дистанционного управления

Индикатор CLEAN

Показывает работу режима CLEAN (очистки).

Индикатор режима SLEEP

Показывает включен ли режим SLEEP.

Индикатор температуры

Показывает заданную температуру.(Не показывает температуру при работе в автоматическом режиме (AUTO)).

Индикатор FAN SPEED

■ показывает установленную скорость вентилятора.

Индикатор режима HI POWER/ECONOMY

Отдельно показываются в режимах ИНТЕНСИВНЫЙ и ЭКОНОМИЧНЫЙ.



Индикатор ON/OFF TIMER

Показывает работу режима таймера включения/выключения.

Индикатор режима работы

■ показывает выбранный режим: [■(AUTO) * (COOL) * (HEAT) △ (DRY)]

Индикатор таймера


Показывает установленное время по таймеру или текущее время.

Индикатор направления воздушного потока (вверх/вниз)

Показывает положение жалюзи и направление воздушного потока вверх/вниз.

Работа в автоматическом режиме AUTO (авто)

■ Режим работы выбирается автоматически (COOL, HEAT, DRY) в зависимости от температуры в помещении в момент включения кондиционера.



Когда кондиционер находится не в режиме AUTO:
Направьте пульт дистанционного управления на кондиционер:


1 Нажмите кнопку MODE (выбор режима работы).

Установите отметку ■ в положение ■ (AUTO)

2 Если режим AUTO еще не выбран:

Нажмите кнопку "ON/OFF"

Для остановки: Нажмите кнопку "ON/OFF"



Примечание

• Отсутствие воздушного потока во время работы кондиционера.

Стр. 59

• Если вы не хотите использовать режим AUTO, измените его на COOL или DRY.

Стр. 44

— 43 —

Регулирование температуры в режиме AUTO(авто)

■ При работе кондиционера в автоматическом режиме можно регулировать температуру. Существует 6 уровней регулировки; регулировка производится с помощью кнопки или .

Если необходимо изменить температуру, направьте пульт на кондиционер:

1 Нажмите кнопку или .

Если в комнате прохладно:

Нажмите кнопку

■ При нажатии кнопки переключение уровня происходит в восходящем порядке: При каждом нажатии кнопки, выполняется переключение в следующем порядке $-6 \rightarrow -5 \rightarrow \dots \rightarrow -1 \rightarrow \pm 0 \rightarrow +1 \dots \rightarrow +6$. Когда отображается $+6$, индикатор не изменится, даже если была нажата кнопка .

Если в комнате жарко:

Нажмите кнопку

■ При нажатии кнопки переключение уровня происходит в нисходящем порядке: При каждом нажатии кнопки, выполняется переключение в следующем порядке $+6 \rightarrow +5 \rightarrow \dots \rightarrow +1 \rightarrow \pm 0 \rightarrow -1 \dots \rightarrow -6$. После того, как на индикаторе выведется значение -6 , дальнейшее нажатие кнопки не будет приводить к изменению состояния индикатора.

Работа кондиционера в режимах COOL/HEAT/DRY

Направьте пульт дистанционного управления на кондиционер.

1 Нажмите кнопку MODE (выбор режима работы).

Переключение режимов [■отметка] происходит в следующем порядке: (Охлаждение) COOL, (Обогрев) HEAT, (Сушка) DRY

2 Если кондиционер не работает, нажмите кнопку "ON/OFF".

3 Нажмите кнопку TEMP (регулирование температуры).

Нажмите кнопку или установите нужную температуру. Стандартные значения таковы:

Охлаждение	$26^{\circ}\text{C} \sim 28^{\circ}\text{C}$	Обогрев	$22^{\circ}\text{C} \sim 24^{\circ}\text{C}$
Сушка	$21^{\circ}\text{C} \sim 24^{\circ}\text{C}$	Воздушный поток	—

4 Нажмите кнопку FAN SPEED.

Установите нужную скорость потока воздуха.

Для остановки: Нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)

Регулировка направления потока воздуха.

Стр. 46

Примечание

- Если воздух из кондиционера не дует.

Стр. 59

Изменение режима работы

Установка нового режима.

- Новый режим работы можно установить или изменить при выключенном кондиционере.

— 44 —


О регулировке скорости вентилятора

■ В режимах отопления и охлаждения возможна регулировка интенсивности воздушного потока кондиционера.

Выбранная интенсивность потока	FAN SPEED
Задаётся микрокомпьютером автоматически	AUTO
Работа на большой мощности	HI
Обычная работа	MED
Работа в режиме энергосбережения	LO

Кнопка "FAN SPEED"

Переместите отметку ■ в место нужной скорости вентилятора.



Условия эксплуатации кондиционера

Кондиционер можно эксплуатировать при условиях, которые приведены в таблице ниже. Эксплуатация кондиционера вне пределов указанного диапазона может привести к запуску защитных механизмов, которые остановят работу кондиционера.

	Режим охлаждения	Режим обогрева
Внешняя температура	Приблизительно от 18 до 43°C	Приблизительно от -15 до 24°C
Внутренняя температура	Приблизительно от 18 до 32°C	Приблизительно от 15 до 30°C
Влажность внутри помещения	Ниже примерно 80%. Долговременное использование прибора при влажности, превышающей 80%, может повлечь образование конденсата на поверхности внутреннего блока, и с него начнет капать вода.	—

Характеристики режима отопления HEAT

Механизм работы режима отопления HEAT

- Кондиционер аккумулирует тепло из холодного уличного воздуха и перекачивает его внутрь помещения, тем самым обогревая помещение. При понижении уличной температуры, отопительная мощность кондиционера снижается.
- После включения кондиционера, до подачи горячего воздуха может пройти некоторое время.
- При значительном снижении уличной температуры рекомендуется воспользоваться дополнительным источником отопления.

Размораживание

При понижении уличной температуры и повышении уровня влажности возможно обмерзание теплообменника наружного блока, что препятствует эффективной работе режима отопления. В этом случае включается функция автоматического размораживания, и во время размораживания работа в режиме отопления приостанавливается на 5-10 минут.


- Во время размораживания останавливаются вентиляторы как на внутреннем, так и на наружном приборах, и лампочка RUN медленно мигает (1,5 сек. ВКЛ; 0,5 сек. ВЫКЛ).
- Во время размораживания возможен небольшой выход пара из наружного прибора. Это происходит с целью оптимизации процесса размораживания и не является дефектом.
- Работа в режиме отопления HEAT возобновляется сразу после окончания размораживания.

— 45 —

Регулирование направления воздушного потока

Регулирование направления воздушного потока

- “Направление” “вверх/вниз можно регулировать с помощью кнопки AIR FLOW, расположенной на пульте дистанционного управления. При каждом нажатии данной кнопки режим изменяется следующим образом.



Примечание

- В самом начале работы режима отопления некоторое время выдувается холодный воздух и жалюзи автоматически фиксируются в горизонтальном положении. Затем, когда начинает выдуваться теплый воздух, жалюзи возвращаются в установленное положение.
- При автоматическом переключении в режим отопления, а также в случае включения “режима размораживания” жалюзи автоматически фиксируются в горизонтальном положении.
- В случаях, указанных выше после начала выдува теплого воздуха, направление воздушного потока можно будет изменить.

Работа жалюзи по памяти (при остановке жалюзи)

Если в режиме качания жалюзи снова нажать кнопку регулировки направления потока воздуха, жалюзи останавливаются под определенным углом. Так как микроконтроллер запоминает величину этого угла, при следующем включении жалюзи автоматически устанавливаются под тем же углом.

ОПАСНО

- Избегайте подолгу находиться под потоком воздуха из кондиционера.

- По умолчанию жалюзи устанавливаются под определенным углом.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В режиме ОХЛАЖДЕНИЯ и СУШКА НЕ допускайте длительного вертикального обдува.
- Не пытайтесь отрегулировать положение жалюзи руками. Это может привести к изменению калибровки или к неполному закрытию жалюзи.




Работа режима SLEEP TIMER (таймер спящего режима)

- Кондиционер автоматически выключается по истечению установленного времени работы.

Перед завершением установленного периода работы, в помещении автоматически замеряется температура воздуха, чтобы в помещении не стало слишком холодно (если установлен режим COOL) или слишком жарко (если установлен режим HEAT).

Стр. 51



1

Нажмите кнопку "SLEEP".

- Если кнопка была нажата при выключенном кондиционере.

Кондиционер начнет работать в режиме “SLEEP”, используя предыдущие рабочие настройки и после завершения установленного периода работы кондиционер выключится.

- Если кнопка была нажата при включенном кондиционере.

Каждый раз после нажатия этой кнопки индикация изменяется в следующем порядке:



Например: вы хотите выключить кондиционер через 7 часов.

Установите 7h .

Загорится индикатор таймера (желтый).

- Через заданное время (7 часов) кондиционер перестанет работать.

Изменение заданного времени

Вы всегда можете установить новое время с помощью кнопки “SLEEP”.


Прекращение работы в режиме SLEEP

нажмите кнопку “CANCEL”, чтобы закрыть “SLEEP” функцию.

Управление OFF-TIMER (таймер выключения)

■ В установленное время кондиционер автоматически прекращает работу. Если кондиционер выключен, выполните следующие действия, начиная с шага №1. Если кондиционер работает, начинайте работу с таймером выключения с шага №2.

Например: Вы хотите, чтобы кондиционер выключился в 22:30. Пульт дистанционного управления направьте на кондиционер.



1 Если кондиционер выключен.
Нажмите кнопку "ON/OFF".

2 Нажмите кнопку "OFF".
Мигает индикатор таймера выключения (OFF).

3 Нажмите кнопку \triangle или \square .
При каждом нажатии кнопки \triangle индикация меняется в следующей последовательности:

$\rightarrow 0:00 \rightarrow 0:10 \rightarrow 0:20 \rightarrow \dots \rightarrow 1:00 \rightarrow 1:10 \rightarrow$ (Един.: 10мин)

При каждом нажатии кнопки \square индикация меняется в следующей последовательности:

$\rightarrow 0:00 \rightarrow 23:50 \rightarrow 23:40 \rightarrow \dots \rightarrow 23:00 \rightarrow 22:50 \rightarrow$ (Един.: 10мин)

Установите на 22:30.

4 Нажмите кнопку таймера "OFF".
Установка завершена.
Загорается лампочка таймера (желтая).

• В заданное время кондиционер выключится.


Изменение заданного времени
Вы всегда можете установить новое время отключения, используя кнопку OFF-TIMER.

Отмена таймера выключения —
нажмите кнопку CANCEL, чтобы отключить индикатор таймера.

Управление ON-TIMER (таймер включения)

■ Кондиционер начнет работу в течение 5-60 минут до начала установленного времени, чтобы температура в помещении достигла желаемого уровня в назначенное время. Стр. 51
Режим ON-TIMER начнет работу вне зависимости от того работает кондиционер или нет.

Например: если вы хотите, чтобы температура в помещении приблизилась к установленной величине в 8:00 утра.
Направьте пульт дистанционного управления на кондиционер.



1 Нажмите кнопку таймера выключения "ON".
Мигает индикатор таймера включения (ON).

2 Нажмите кнопку \triangle или \square .
При каждом нажатии кнопки \triangle индикация меняется в следующей последовательности:

$\rightarrow 0:00 \rightarrow 0:10 \rightarrow 0:20 \rightarrow \dots \rightarrow 1:00 \rightarrow 1:10 \rightarrow$ (Един.: 10мин)

При каждом нажатии кнопки \square индикация меняется в следующей последовательности:

$\rightarrow 0:00 \rightarrow 23:50 \rightarrow 23:40 \rightarrow \dots \rightarrow 23:00 \rightarrow 22:50 \rightarrow$ (Един.: 10мин)

Установите на 8:00.

3 Нажмите кнопку таймера выключения "ON".
Удерживайте в течение 6-10 секунд!

Примечание
• Во время работы таймера включения текущее время не отображается.

Изменение установленного времени

Установите новое время включения, используя кнопку ON-TIMER.

Удерживайте в течение 6-10 секунд!

Индикатор перестает мигать и начинает непрерывно гореть. Установка завершена. Загорается лампочка таймера (желтая).
↓
• Работа начинается за 5-60 минут до установленного времени.
• Лампочка таймера погаснет в заданный момент времени.

Отмена операции —
Нажмите кнопку CANCEL, чтобы отключить индикатор таймера.

Комбинированный режим работы таймеров SLEEP TIMER и ON-TIMER

■ Функция "SLEEP" и функция "ON-TIMER" - совместная работа.

Например: Если вы хотите, чтобы кондиционер выключился через 3 часа и затем опять включился в 8:00, чтобы достичь заданной температуры.

Настройка режима "SLEEP"

Выполните действия, описанные на стр. 47.
Установите 

Установка таймера включения "ON"

Выполните действия, в соответствии с инструкциями по установке таймера включения. Установите 

Установка выполнена, отображается индикатор таймера (желтый)



- После завершения времени режима "SLEEP", работа будет остановлена и начнется вновь за 5-60 минут до установленного времени для таймера включения "ON-TIMER".
- Индикатор таймера не загорается во время работы таймера включения "ON".

Изменение настройки времени

Установите новое время, используя кнопку "SLEEP".


Отмена операции

Нажмите кнопку "CANCEL", чтобы отключить индикатор таймера.

Установка текущего времени

■ При установке батареек пульт автоматически переходит в режим установки времени. Текущее время отображается как 13:00. Установите правильное время.

Например: Установите на 10:30.



1 Нажмите кнопку "ACL".

Нажмите концом шариковой ручки или подобным предметом. Дисплей времени начинает мигать, и можно задавать текущее время.

2 Нажмите кнопку или .

(Установите на 10:30)

3 Нажмите кнопку "ON/OFF".

Показания дисплея перестают мигать и отображаются постоянно, что означает окончание установки.

Примечание

Таймер устанавливается на основании текущего времени, поэтому, пожалуйста, установите его правильно. При установке текущего времени данные пульта дистанционного управления переустанавливаются.

— 50 —

Порядок работы в режиме PROGRAM TIMER (программируемый таймер)

■ Режим таймера, который состоит из комбинаций установок таймеров времени включения и отключения. Когда эти установки сделаны и режим задан, работа по таймеру будет начинаться и заканчиваться в одно и то же время каждый день, если не нажимать на кнопку ON/OFF.

Например: Если вы хотите, чтобы кондиционер выключился в 22:30 и затем опять начал работу в 8:00, чтобы достичь заданной температуры.

Установка режима работы "OFF-TIMER"

Установите в соответствии с инструкциями на стр. 47.
Установите на 

Установка режима работы "ON-TIMER"

Установите в соответствии с инструкциями на стр. 48.

Установите на 

Загорается лампочка таймера (желтая).

Установка завершена.

Время будет показано на дисплее пульта дистанционного управления. Индикация дисплея будет изменяться в зависимости от состояния работы.

 (Остановлен)

 (Работает)

Изменение установленного времени

Задать новое время вы сможете с помощью кнопок "OFF TIMER" или "ON TIMER".

Отмена операции

Нажмите кнопку "CANCEL", чтобы отключить индикатор таймера.


О режиме ON TIMER

Данный режим позволяет включить кондиционер немного раньше, так чтобы температура в помещении приблизилась к оптимальной величине, заданной на момент включения (ON) таймера в тех случаях, когда кондиционер включается путем включения таймера ON-TIMER.

Механизм

Температура в помещении проверяется за 60 минут до включения (ON) таймера. В зависимости от температуры в тот момент, кондиционер включится за 5-60 минут до момента включения (ON) таймера.

• Данный режим включается только в режиме COOL и HEAT, включая режим AUTO, и не работает в режиме DRY.



О режиме "SLEEP"


Когда выбран режим работы SLEEP, контроль температуры в помещении осуществляется некоторое время автоматически для обеспечения поддержания температуры, чтобы было не слишком холодно или не слишком жарко.

• Во время охлаждения: понижение температуры до установленного значения осуществляется уменьшением на 1°C с момента начала работы режима SLEEP (когда выполнена настройка таймера). После этого температура повышается каждый час на 1°C, максимальное увеличение - на 2°C.

• Во время обогрева: установленная температура понижается на 1°C с момента начала работы режима SLEEP (когда выполнена настройка таймера). После этого температура понижается каждые 30 минут на 1°C, максимальное понижение - на 3°C через час и на 6°C через 2 часа.

— 51 —

Об интенсивном и экономичном режимах работы



Направьте пульт дистанционного управления на кондиционер.

1 Если кондиционер не работает Нажмите кнопку "ON/OFF".

2 Нажмите кнопку "HI POWER/ECONO".

- В режимах AUTO/HEAT/COOL, при нажатии кнопки HI POWER/ECONO индикация меняется в следующем порядке:

		Нет индикации (HI POWER) (ECONO) (обычная) (интенсивный/экономичный) режим
--	--	---
- При режимах DRY/TIMER, нажатие кнопки HI POWER/ECONO меняет индикацию в следующем порядке:

	Нет индикации (ECONO) (экономичный) режим		Нет индикации (обычная) режим
--	--	--	-------------------------------------

1
2

Об интенсивном режиме работы

Нажатие кнопки "HI POWER/ECONO" повышает интенсивность работы и инициирует повышение эффективности охлаждения или обогрева в течение 15 минут. На пульте дистанционного управления появляется значок .

Примечание

- В режиме работы с высокой мощностью температура в помещении не контролируется. Когда такая работа вызовет чрезмерное охлаждение или перегрев, один раз нажмите кнопку "HI POWER/ECONO" для отмены работы в этом режиме.
- Режим работы с высокой мощностью "HIGH POWER" не может использоваться во время осушения "DRY" и программных операций по таймеру.
- Во время работы таймера включения, режим высокой мощности начнет функционирование сразу после завершения работы таймера.

Работа в режиме Economy

Нажатие кнопки "HI POWER/ECONO", приводит кондиционер в режим работы с пониженной интенсивностью, что позволяет избежать слишком сильного нагрева или охлаждения. При этом блок дает температуру на 1, 5°C ниже и меньшую интенсивность потока воздуха в режиме обогрева и на 2, 5°C выше в режиме охлаждения. На пульте дистанционного управления является , а индикатор скорости подачи воздуха не горит.

Примечание


- При следующих действиях кондиционер продолжает работать в экономичном режиме, после повторного включения:
 - ① Когда нажата кнопка "ON/OFF".
 - ② В режимах ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ и ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ.
 - ③ Когда завершается режим очистки.
- При следующих действиях экономичный режим будет отменен:
 - ① Когда еще раз нажимают кнопку "HI POWER/ECONO".

— 52 —

Режим работы CLEAN (очистка)

■ Операция очистки CLEAN выполняется после работы устройства в режиме AUTO, режиме охлаждения COOL и сушки DRY, с целью удаления влаги из внутреннего блока и предотвращения возникновения плесени и бактерий.

Направьте пульт дистанционного управления на кондиционер.



1 Можно установить принудительный запуск операции удаления аллергенов при выключенном кондиционере. Нажмите кнопку "CLEAN" шариковой ручкой.

При каждом нажатии кнопки "CLEAN" происходит изменение состояния индикатора в следующем порядке:

Не показывает
(включение "CLEAN")
 (выключение "CLEAN")

2 Нажмите кнопку "ON/OFF".

Для завершения работы

Нажмите кнопку "ON/OFF"

Примечание


- При выключении "воздушного потока", "OFF-TIMER", "SLEEP TIMER", нельзя использовать операцию CLEAN.
- При режиме предотвращения плесени внутренний блок работает около 2 часов.
- При режиме предотвращения плесени индикатор работы горит.

Аварийное управление прибором

- При отсутствии пульта дистанционного управления, можно временно управлять кондиционером с помощью кнопки "ON/OFF", расположенной на внутреннем блоке.

Действие элементов

- Режим работы: AUTO
- Скорость вращения вентилятора: AUTO
- Воздушного потока: AUTO



- Кондиционер включается при нажатии кнопки "ON/OFF". При повторном её нажатии кондиционер выключается.

Примечание

- Не нажмите ON/OFF кнопку в течение 5 секунд. (Если удерживать её дольше 5 секунд, установится режим автоматического охлаждения, используемый во время обслуживания или при перевозке кондиционера).

— 53 —

Функция авторестарта при полном отключении питания

■ Что такое функция автоматического рестарта при полном автоматическом отключении питания? Это - функция, которая запоминает состояние работы кондиционера воздуха непосредственно перед тем, как происходит отключение прибора в результате прекращения подачи энергии, а затем автоматически возобновляет режим работы после того, как восстановлено электропитание. Следующие настройки отменяются:

- ① Установка Таймера
- ② Работа в режиме HIGH POWER (высокой мощности)

Примечание

- При сбое в подаче энергии установленное значение таймера отменяется. Когда подача энергии возобновится, переустановите таймер.

Правила обращения с пультом дистанционного управления


Замена батареек

Нижеописанные признаки сигнализируют о том, что сели батарейки. Замените старые батарейки новыми.

- Не слышно тонального гудка при передаче сигнала.
- Затухание индикации.

1 Снимите заднюю крышку и удалите старые батарейки.

2 Вставьте новые батарейки (SUN-4 или R03 X 2)



3 Закройте заднюю крышку.

4 Нажмите концом шариковой ручки или подобным предметом переключатель.

Отображается режим установки таймера.

Примечание

- Не следует использовать старые и новые батарейки вместе.
- Если пульт дистанционного управления не используется в течение длительного времени, выньте из него батарейки.
- Срок эксплуатации батареек, по стандартам JIS или IEC, составляет 6-12 месяцев при нормальных условиях эксплуатации. При использовании батареек в течение более продолжительного срока, или батареек иного типа, возможна утечка жидкости из батареек, что может привести к неполадкам в работе пульта.

При появлении на дисплее аномальной индикации, нажмите переключатель ACL с помощью кончика шариковой ручки.

- Предполагаемый срок действия батареек указан на ней. Этот срок может оказаться короче срока действия кондиционера, в зависимости от даты его производства.
- При этом, однако, батарейка может оставаться в рабочем состоянии после истечения ее обычного срока действия.
- Избегайте использования б/у батареек.

— 54 —

Правила обращения с пультом дистанционного управления

- Не подходите с ним к местам с повышенной температурой.
- Не оставляйте пульт в местах воздействия прямых солнечных лучей или иного мощного освещения.
- Не роняйте пульт. Обращайтесь с ним осторожно.



- Между пультом и блоком не должно быть никаких препятствий.
- Не проливайте на пульт воду и другие жидкости.
- Не кладите на пульт тяжелые предметы.



Если пульт дистанционного управления не работает

- Возможно сели батарейки?
См.Ст.54 О "замена батареек" см. выше. Замените старые батарейки и повторите операцию.
- Если пульт дистанционного управления по-прежнему не работает, воспользуйтесь кнопками на самом кондиционере. Обратитесь к вашему дилеру. См.Ст. 53

Советы по эксплуатации

- Для того чтобы использовать кондиционер наиболее экономичным и удобным образом, следуйте следующим рекомендациям.

Устанавливайте подходящую температуру в помещении.



Чрезмерно высокая или низкая температура вредны для вашего здоровья и впустую расходуют электроэнергию.

Регулярно чистите фильтр воздуха.



Засоренный фильтр блокирует поток воздуха и снижает эффективность работы кондиционера.

Избегайте прямого попадания солнечных лучей и воздушного потока.



В режиме охлаждения защищайте помещение от прямых солнечных лучей. Закрывайте занавески и оконные жалюзи. Держите закрытыми окна и двери, за исключением ситуаций проветривания.

Правильно регулируйте направление воздушного потока.




Задайте правильное горизонтальное и вертикальное направление воздушного потока, чтобы поддерживать постоянную комнатную температуру.

Включайте прибор только по мере необходимости.



Правильно используйте таймер для работы прибора в нужное время.

Когда кондиционер работает на охлаждение не используйте нагревательные приборы.



По возможности держите нагревательные приборы за пределами комнаты.

— 55 —

Уход за кондиционером

Перед чисткой

Выключите выключатель питания.



Не допускайте попадания воды.



Протирайте прибор мягкой сухой тряпкой.

- Не трогайте алюминиевые ребра теплообменника.
- Крепко стойте на подвижной лестнице или других предметах укрепления во время удаления передней панели и фильтра.

Не используйте следующее:

- Горячую воду (более 40°C). Она может вызвать деформацию прибора или его обесцвечивание.
- Бензин, растворитель, бензол и другие полировочные составы и т.п. Их использование может деформировать прибор или. Оставить на нём царапины.

Замечание


- Засорение воздушного фильтра пылью и т.д. вредно влияет на работу прибора в режимах охлаждения/отопления, и при этом повышается уровень шума. Загрязнение может также привести к излишнему потреблению электроэнергии. Пожалуйста, регулярно чистите фильтр воздуха.
- Перед сносом воздушного фильтра, обязательно выключите питание кондиционера.

Во время рабочего сезона

Чистка воздушного фильтра. Делайте это раз в две недели.

1 Снимите воздушный фильтр.

- ① Потяните на себя. Поднимите панель воздухоприемника.
- ② Слегка, держась за ручки с обеих сторон, немного приподняв, снимите панель.



2 Чистка

Если фильтр слишком грязный, промойте его теплой водой (примерно 30°C) и тщательно просушите.

△ ВНИМАНИЕ!

- Не мойте фильтры кипятком.
- Не сушите фильтры над открытым огнем.
- Вынимайте их аккуратно.



3 Установите воздушный фильтр на место

- Прочно удерживая фильтр с обоих сторон, как показано на рисунке, установите его на место.
- Эксплуатация кондиционера без воздушного фильтра приведет к загрязнению прибора и нанесению ущерба.



Чистка кондиционер

- Протирайте блок сухой, мягкой тряпкой, или используйте пылесос.
- Если блок слишком грязный, протрите его тряпкой, смоченной теплой водой.



Чистка блока

- Удаление и установка воздушной приточной панели. Стр. 41
- Панель можно промывать в воде. После этого удалите с нее влагу и просушите под прямым солнечным светом.

— 56 —

В конце сезона

1 Установите переключатель температуры на 30°C и включите прибор на полдня в режим охлаждения. Просушите внутренние детали прибора.

2 Остановите прибор и выключите автомат питания.

В выключенном состоянии прибор потребляет примерно 2 Вт; выключите прибор по окончании сезона для обеспечения безопасности и для экономии электроэнергии.

3 Прочистите фильтры воздуха и установите их на место.

4 Прочистите внутренний и наружный блоки кондиционера.

5 Достаньте батарейки из пульта дистанционного управления.

В начале сезона

1 Убедитесь в отсутствии любых предметов, которые могут препятствовать движению воздушного потока в области входных и выходных воздушных отверстий на внутреннем и наружном приборах.

2 Убедитесь в отсутствии коррозии на монтажном основании.

3 Убедитесь в отсутствии поломок, а также в том, что провод заземления не отсоединен.

4 Убедитесь в том, что фильтры воздуха прочищены.

5 Включите автомат питания.

6 Вставьте батарейки в пульт дистанционного управления.

Возможные неисправности и способы их устранения

Перед тем, как вызывать сервисную службу, пожалуйста, произведите следующие проверки.

Кондиционер не работает

Возможно, автомат питания выключен?



Установлен ли таймер в положение “ON”?



Возможно, произошло отключение электроснабжения или перегорел предохранитель?



Слабое охлаждение или отопление


Установлен ли терmostат на подходящую температуру?

Подходящая Температура

Чист ли фильтр воздуха? (Не засорен ли?)



Возможно, Вы забыли закрыть двери или окна?



Слабое охлаждение

Возможно, в комнату проникают прямые солнечные лучи?



Возможно, в комнате работает источник тепла?



Возможно, в помещении слишком много людей?



Если после вышеуказанной проверки, кондиционер не работает должным образом, и у Вас остаются сомнения после ознакомления с информацией на стр. 59, или если присутствуют симптомы, описанные на стр. 60, отключите питание, пожалуйста, и обратитесь к своему дилеру.

Данный кондиционер работает на новом экологически безопасном хладагенте (R410A). Перед тем, как просить гарантийное обслуживание у дилера, нужно уточнять тип хладагента.

— 57 —

Правильно ли установлен кондиционер?

Подходящее место для установки

- Есть ли какие либо препятствия с лицевой стороны внутреннего блока, препятствующие нормальной вентиляции и функционированию кондиционера?
- Не устанавливайте прибор в следующих местах:
 - место, где существует опасность утечки воспламеняющихся газов.
 - в местах значительного разбрзгивания масла.
- При пользовании кондиционера в области источника повышенных температур и в других местах, где генерируются сернистые газы, или на морском курорте, подверженном воздействию морских ветров, из-за коррозии материалов может произойти повреждение, поэтому проконсультируйтесь с Вашим дилером.
- Внутренний блок кондиционера и пульт должны находятся на расстоянии как минимум одного метра от телевизора или радиоприёмника.
- Выводите дренаж жидкости, полученной в результате осушения воздуха, из внутреннего блока в месте, где влага сможет отводиться полностью.

Следите за уровнем рабочего шума

- При установке прибора следите за тем, чтобы место установки смогло выдержать вес кондиционера и не увеличивало уровень рабочего шума или вибрации. Если существует вероятность передачи вибрации по дому. Закрепите прибор с помощью виброзащитных прокладок, устанавливаемых между прибором и монтажными деталями.
- Выберите такое место, где холодный или теплый воздух, или шум внутреннего и наружного блоков не помешают Вашим соседям.
- Не оставляйте никаких препятствий рядом с входным и выходным воздушными отверстиями внутреннего блока. Это может привести к неправильному функционированию кондиционера и увеличению уровня рабочего шума.
- Если Вы услышите необычный шум во время работы прибора, обратитесь к Вашему дилеру.

Проверка и техническое обслуживание

- В зависимости от сервисного состояния и условий эксплуатации внутренние детали кондиционера воздуха могут загрязниться по прошествии нескольких рабочих сезонов (от 3 до 5 лет). Загрязнение снижает эффективность работы прибора. В дополнение к обычной чистке рекомендуется проводить проверки и техническое обслуживание. (Длительность исправной работы кондиционера воздуха увеличивается).
- Для проверки и технического обслуживания, свяжитесь с Вашим дилером. (За предоставление этих услуг взимается плата).
- Мы рекомендуем Вам проводить такие проверки и техническое обслуживание вне его рабочего сезона.
- Если шнур питания кондиционера поврежден, его замена должна производиться ремонтной организацией, назначенной заводом-изготовителем, так как в данном случае необходим специальный инструмент.

— 58 —

Пожалуйста Запомните!

Устройство не удается запустить сразу же после его остановки.

(Горит лампочка RUN)



Перезапуск заблокирован в течение 3 минут после того, как вы остановили работу устройства для его защиты.



Трехминутный таймер защиты в микрокомпьютере автоматически запустит устройство.

При запуске режима HEATING (отопление) отсутствует воздушный поток.

[Лампочка RUN медленно мигает (1,5 сек.вкл, 0,5 сек. выкл)]

Выход воздуха остановлен для того, чтобы предотвратить выдувание холодного воздуха до того момента, пока не прогреется теплообменник (от 2 до 5 минут)-программа HOT KEEP (поддержание температуры обогрева)

Воздух не поступает в течение 5-10 минут или не нагревается при работе режима HEATING (отопление)

[Лампочка RUN медленно мигает (1,5 сек.вкл, 0,5 сек. выкл)]

При низкой уличной температуре и высокой влажности прибор иногда автоматически выполняет операцию размораживания. Пожалуйста, подождите.(от 2 до 5 минут)

При запуске режима DRY (высушивание) отсутствует воздушный поток (лампочка RUN горит)

Вентилятор внутреннего блока иногда может останавливаться во избежание повторного испарения конденсата и для сбережения электроэнергии.

В режиме охлаждения COOL из прибора выходит пар.

Это может происходить при очень высокой комнатной температуре и влажности в помещении. Выход пара прекращается при снижении температуры и уровня влажности.

Чувствуется запах

Воздух, выдуваемый во время работы кондиционера, может пахнуть. Это вызвано попаданием в прибор табачного дыма или косметических средств.

Слышен слабый булькающий звук

Это вызвано циркуляцией хладагента внутри кондиционера.

Слышно слабое потрескивание

Оно вызвано тепловым расширением или сжатием.

Вы слышите щипение или щелкающий звук

Это является следствием работы клапана управления хладагента или электрических компонентов.

После перерыва в подаче электропитания и его возобновления, устройство не запускается.

Если функция автоматического перезапуска не настроена, устройство не перезапускается. Для перезапуска кондиционера воспользуйтесь пультом дистанционного управления.

Не принимаются сигналы с пульта дистанционного управления.

Сигналы с пульта дистанционного управления могут не приниматься в случае, если приемник сигналов на кондиционере попал в зону воздействия прямых солнечных лучей или иного яркого источника света. В этом случае уберите солнечное освещение, или ослабьте источник иного освещения.



— 59 —

Пожалуйста Запомните!

На выдувных решетках прибора возможно образование влаги	Если в условиях высокой влажности прибор долгое время не эксплуатировался, на выдувных решетках возможно образование влаги и капание воды.
Из внешнего блока слышится свистящий шум	Шум говорит об увеличении или уменьшении скорости вращения компрессора.
Вентилятор не останавливается сразу же после остановки прибора	Вентилятор внутреннего блока: Вентилятор не будет останавливаться в течение 2 часов, если установлена операция очистки CLEAN. Вентилятор внешнего блока: Для защиты блока вентилятор не будет останавливаться в течение приблизительно 1 минуты.
Лампочка RUN продолжает гореть, несмотря на то, что работа была остановлена	Индикатор RUN горит во время операции очистки (CLEAN). После окончания операции очистки (CLEAN) индикатор погаснет.

Ситуации, в которых необходимо немедленно связаться с вашим дилером

В случае следующих ситуаций, пожалуйста, немедленно выключите питание и свяжитесь с Вашим дилером.


Постоянно перегорает предохранитель или выключатель.	Кабель питания сильно нагревается.
	⚠ Предупреждение! Если изоляционный слой шнура питания испорчен, для того, чтобы избежать несчастного случая, свяжитесь с дилером или квалифицированным инженером для замены.
Начинаются неполадки в работе телевизора, радиоприёмника или иного оборудования.	Кондиционер не включается должным образом.
	

Наблюдается неправильная работа прибора при нажатии кнопки ON/OFF, прибор продолжает работать неправильно даже после выключения питания и перезапуска прибора после 3-минутного интервала.	Лампочки RUN и TIMER, расположенные на индикаторном поле прибора быстро мигают (0,5 сек. ВКЛ., 0,5 сек. ВЫКЛ.) и не горят.
	

— 60 —

Функция самодиагностики

■ Мы стремимся к постоянному совершенствованию изделий путём установки индикаторов, указывающих на появление каждой из описанных ниже неисправностей.



— 61 —

Инструкция по установке

Инструменты для установки (обязательно)			
1	Отвертка (крестовая)		
2	Нож		
3	Пила		
4	Измерительная рулетка		
5	Молоток		
6	Гаечный ключ		
7	Динамометрический ключ (14, 0-62, 0 N·m (1, 4-6, 2 kgf·m))		
8	Перфоратор (диаметр 65 мм)		
9	Гаечный ключ (шестигранный)(4мм)		
10	Вакуумный насос		
11	Обратный клапан вакуумного насоса типа предотвращения противотока (специально для R410A)		
12	Манометрический коллектор (специально для R410A)		
13	Заправочный шланг (специально для R410A)		
14	Инструмент для развалцовки (специально для R410A)		
15	Течеискатель (специально для R410A)		
16	Труборасширитель (для расширения трубы)		

Содержание упаковки			
Номер	Название деталей	Шт.	Место хранения
①	Внутренний блок	1	Установка в помещении
②	Монтажная пластина	1	Установка в помещении
③	Винты - саморезы (для монтажного кронштейна)	5	Установка в помещении
④	Батарейка(R03 1, 5V)	2	Установка в помещении
⑤	Инструкция по пользованию и установке	1	Установка в помещении
⑥	Пульт	1	Установка в помещении
⑦	Наружный блок	1	Установка идет на улице
⑧	Водоотводный патрубок	1	Установка идет на улице
⑨	Заглушка дренажного отверстия	1	Установка идет на улице

— 62 —

Меры безопасности

- До начала эксплуатации системы внимательно ознакомьтесь с приведенными здесь мерами безопасности, чтобы обеспечить нормальную работу.
- Меры безопасности классифицируются по категориям “**▲ ОПАСНО!**” или “**▲ ВНИМАНИЕ!**” Заголовок “**▲ ОПАСНО!**” означает, что несоблюдение приведенных под ним мер безопасности может привести к тяжелым последствиям (смерть, серьезная травма и т.п.). Тем не менее, заголовок “**▲ ВНИМАНИЕ!**” также может указывать на вероятность серьезных последствий. Неукоснительно соблюдайте приведенные меры предосторожности -это необходимое условие вашей безопасности.
- Принимайте соответствующие меры предосторожности для установщиков, такие как ношение защитной одежды, перчаток и т.д., после этих начинайте установку.
- При установке данного оборудования в высоком месте, обратите внимание на инструмент чтобы они не упали.
- При появлении неnormalного шума во время работы, свяжитесь с местным дилером.
- После установки и ввода в эксплуатацию, после уточнения нормальной работы кондиционера, по инструкции по эксплуатации выскажите клиентам метод использования и технического обслуживания.
- Условные знаки, часто используемые в дальнейшем, имеют следующий смысл:

	Строго запрещено		Строго следите инструкциям		Обеспечьте надежное заземление
--	------------------	--	----------------------------	--	--------------------------------

- После прочтения руководства по эксплуатации, пожалуйста, держите его под рукой, для справок. При передаче управления другому лицу, обязательно обеспечьте его данным руководством.

▲ ОПАСНО!

- !
 - **Монтаж должен обязательно проводиться квалифицированными монтажниками.**
Если потребители монтируют оборудование самостоятельно, может случиться утечка воды, поражение током, ожоги и травмы, система может выйти из строя.
 - **При монтаже необходимо строго соблюдать инструкцию по монтажу.**
Неправильный монтаж может вызвать повреждение деталей, травмы, утечку воды, поражение током, пожар и другие аварии.
 - **Только для бытового использования**
При установке в производственных помещениях кондиционер может работать неправильно.
 - **Применяйте только оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем при монтаже.**
Использование деталей, не рекомендованных производителем может вызвать падение машины, утечку воды, поражение током, пожар, утечку хладагента, несоответствие характеристикам, невозможность управления, травмы и т.д.
 - **Монтаж следует проводить в местах, где есть возможность надежного крепления оборудования и обеспечивается устойчивость при землетрясении и сильном ветре.**
Монтаж в неподходящем месте может вызвать падение оборудования, что может привести к его поломке машины и травмам.
 - **На случай утечки хладагента, необходимо организовать вентиляцию в месте проведения работ.**
Если хладагент вступает контакт с открытым огнем, образуется ядовитый газ.
- **При выполнении работ с трубами хладагента, проверка на герметичность и вакуумирование, нельзя открывать сервисные порты на жидкостной и газовой магистралях.**
При выполнении работ с трассами хладагента, если при открытии сервисного порта работает компрессор, возможна резкая утечка хладагента, что может привести к обморожениям и другим травмам. Кроме того, в холодильный контур может попадать воздух, что может вызвать аномальное возрастание давления, разгерметизацию холодильного контура и, как следствие, травмы.
- **Электрические подключения должны производить квалифицированный электромонтажник в соответствии с действующими правилами по электромонтажу, должна использоваться выделенная линия электропитания.**
Недостаток мощности источника питания и неправильное подключение могут привести к невозможности нормальной работы оборудования, поражению током и пожару.
- **Отключите источник питания перед началом электромонтажных работ.**
Если не отключить источник питания, может произойти поражение током, оборудование может работать некорректно.
- **Используйте электрический кабель в соответствии с нормами безопасности, подходящий по номинальному рабочему току.**
Применение неподходящего электрического кабеля приведет к его чрезмерному нагреву или пожару.
- **Данный прибор соединяется с источником питания обязательно через защитный автомат с расстоянием между контактами не менее 3 мм (номинал: 16А).**

— 63 —

⚠ ОПАСНО!	
!	<ul style="list-style-type: none"> Если кондиционер устанавливается в небольшом помещении, следует принимать предупредительные меры во избежание превышения предельно допустимой концентрации хладагента при его утечке. <p>Производите монтаж и демонтаж с предупредительными мерами со специалистом. Концентрация хладагента выше предельно допустимой может вызвать нехватку кислорода в помещении, что может привести к серьезным последствиям.</p> После завершения монтажа убедитесь в отсутствии утечки хладагента. <p>При контакте хладагента с источниками огня – печами или иными горячими поверхностями, может образовываться ядовитый газ.</p> Применяйте только те трубы, гайки и инструмент, которые предназначены для работы с R410A. <p>Использование гаек для вальцовочного соединения, предназначенных для работы с традиционными хладагентами может вызвать поломку оборудования, и одновременно из-за разгерметизации холодильного контура привести к серебряной аварии.</p> Затягивайте гайки вальцовочных соединений динамометрическим ключом установленным способом. <p>Если гайки вальцовочных соединений затянуты чрезмерно сильно, может произойти взрыв и утечка хладагента после длительной работы.</p>
!	<ul style="list-style-type: none"> При сборе хладагента перед закрытием сервисных портов и отсоединением труб хладагента убедитесь в остановке компрессора. <p>Если отсоединить трубы хладагента до остановки компрессора при открытых сервисных портах, возможна резкая утечка хладагента, что может привести к обморожению и травмам. Кроме того, в холодильный контур может попадать воздух, что приведет к чрезмерному повышению давления, разгерметизации холодильного контура и травмам.</p>
🚫	<ul style="list-style-type: none"> Не выводите дренаж в места, где могут накапливаться ядовитые газы, такие как сернистый газ. <p>Ядовитые газы могут попасть в кондиционируемое помещение и создать угрозу здоровью пользователя.</p> Нельзя включать кабель питания в удлинитель, запрещается удлинять кабель питания или включать оборудование в одну розетку совместно с другими электроаппаратами. <p>Из-за плохого контакта, некачественной изоляции и скачков тока может случиться пожар, поражение током и т.д.</p> Нельзя выбрасывать R410A в атмосферу: R410A является парниковым газом, выброс его в атмосферу способствует глобальному потеплению на Земле. При монтаже и разборке кондиционера не допускайте попадания воздуха в холодильный контур. <p>Попадание воздуха в холодильный контур приведет к чрезмерному повышению давления, разгерметизации холодильного контура и травмам.</p>

— 64 —

⚠ ОПАСНО!	
!	<ul style="list-style-type: none"> При подключении заземления нужно проявлять осторожность. <p>Не подключайте провод заземления к газовым и водяным трубам, громоотводу или заземлению телефонных линий. Ошибочное подключение провода заземления может вызвать короткое замыкание, из-за чего возможно поражение электрическим током и т.д. Не подключайте провод заземления к газовой трубе, потому что утечка газа может привести к взрыву или возгоранию.</p>
!	<p>⚠ ВНИМАНИЕ!</p> <ul style="list-style-type: none"> Для источника питания используйте защитный автомат правильного номинала. <p>Использование защитного автомата неправильного номинала может привести к выходу кондиционера из строя и пожару.</p> Необходимо установить прерыватель замыкания на землю. <p>Если не установлен прерыватель замыкания на землю, это может привести к пожару или поражению электрическим током.</p> Обеспечьте необходимое пространство для проверки и технического обслуживания, указанное в руководстве по монтажу. <p>Недостаток пространства может стать причиной падения кондиционера с места установки, вызывая травмы и другие несчастные случаи.</p> После технического обслуживания необходимо вернуть все провода и кабельные стяжки в исходное состояние, уложить их обратно в канал для проводки, и обеспечить необходимый зазор между всеми металлическими деталями Будьте осторожны при переноске кондиционеров вручную. <p>Если вес кондиционера более 20 кг, переноску должны осуществлять два человека или более. Не используйте пластиковые веревки, при переноске кондиционеров руками необходимо использовать ручки и перчатки, чтобы уменьшить риск пореза аллюминиевыми ребрами теплообменников.</p>
🚫	<ul style="list-style-type: none"> Не устанавливайте кондиционер в следующих местах. <ul style="list-style-type: none"> В местах, где в воздухе может быть взвесь углеродных волокон, металлических порошков и т.д. В местах, где в воздухе может возникать газообразный сульфид, газообразный хлор, кислоты и щелочи. Эти вещества будут влиять на кондиционер. На транспортных средствах и судах. В местах, где часто используются косметические средства, особенно спреи. В местах, где может возникать большое количество дыма или пара, например, кухни, мастерские. В местах, где работают с высокочастотные устройства. В местах с повышенным содержанием соли в воздухе, например, прибрежных районах. В местах, где может образовываться толстый слой снега.

— 65 —

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не устанавливайте наружный блок в следующих местах.**
 - Где выдуваемый горячий воздух и шум при работе наружного блока будут мешать соседям.
 - Где выдуваемый из наружного блока воздух, попадая непосредственно на животных или растения, может оказывать отрицательное влияние на них.
 - В местах, где шум и вибрация наружного блока и рабочий шум могут сильно мешать (через стену от спальни и т.д.)
- Не устанавливайте кондиционер в местах, где могут накапливаться ядовитые (например, сернистый газ) или легковоспламеняющиеся газы (например, пары растворителя, природный газ).**

Насекомые и мелкие животные могут попадать в электронные компоненты и приводить к их повреждению или возгоранию. Напомините пользователям, что окружающее пространство необходимо содержать в чистоте.
- Не используйте в качестве предохранителей иные устройства, нежели предохранитель с правильным номиналом.**

Использование медных или других металлических проводов для восстановления цепи может привести к выходу из строя кондиционера, пожару и т.д.
- Не прикасайтесь к кондиционеру, не нажимайте никакие кнопки мокрыми руками.**

Это может вызвать поражение электрическим током.
- При работе системы, не трогайте руками трубопроводы хладагента.**


Трубопроводы хладагента могут быть очень горячими или очень холодными, в зависимости от ситуации, касание может вызвать ожог или обморожение.
- Не кладите никакие предметы на наружный блок и движущиеся части кондиционера.**

Это может привести к повреждению предмета или травмам.

Как снимать и устанавливать переднюю панель

Снимать

- Снимите решетку на входе воздуха.
- Открутите 2 винта, фиксирующие переднюю панель.
- Откройте 3 защелки, находящиеся в верхней части передней панели.




— 66 —

Выбираем место для монтажа

Внутренний блок

- Место, вдали от нагревательных приборов или батарей центрального отопления.
- Выберите такое место для установки кондиционера, где шум и вибрации будут минимальны.
- Место, где достаточно пространства для сервисного обслуживания.
- Место, где удобно устанавливать трубопровод и электропроводку.
- Место, где нет прямых солнечных лучей и сильного источника другого излучения.
- Проследите, чтобы устройство по удалению влаги и конденсата находились на достаточном расстоянии от кондиционера.
- Место, которое находится не менее, чем в 1 м. от телевизора или радиоприемника. (Работа кондиционера может вызывать помехи).




Наружный блок

- Если над кондиционером установлен навес, чтобы предохранить его от попадания прямых солнечных лучей и дождя, удостоверьтесь, что поток теплого воздуха от конденсатора не встречает препятствий.
 - Выберите место для кондиционера так, чтобы тёплый воздух и шум не причиняли беспокойства соседям.
 - Место, где имеются условия для монтажа и ремонта.
 - Выберите такое место для установки кондиционера, где шум и вибрации будут минимальны.
- * Избегайте установки в следующих местах:
- Место, расположенное близко к спальне, чтобы шум при работе не вызывал проблем.
 - Место, где возможна утечка воспламеняющейся газа.
 - Место, где дует сильный ветер.

Выбираем место для монтажа

- Обеспечьте расстояние минимум 10 см от стены по сторонам забора воздуха. (если высота ограждения выше 1,2 м., обеспечьте достаточное пространство для обслуживания между оборудованием и стеной).
- После монтажа оборудования, нужно обеспечить следующие размеры.



⚠ Внимание!

Если стена выше 1,2м, то нужно засыпывать большие размеры, чем те, что указаны.

— 67 —

Монтаж внутреннего блока

Установка монтажной пластины

Фиксация монтажной пластины

Прочно прикрепите пластину к опорным элементам стены (опоры, колонны). Проверьте его горизонтальность, а затем надежно установите блок.

Отметка для уровня

○ Заверните шурупы (не до конца) и скрепируйте положение пластины так, чтобы она была расположена горизонтально.

неподвижное отверстие

○ Установите пластину в горизонтальное положение, поворачивая ее вокруг неподвижного отверстия.

Крепление на бетонной стене

С анкерной гайкой	С анкерным болтом
гайка (M6 × 12) монтажная панель	гайка (M6) монтажная панель макс: 10

Сверление отверстия и установка втулки

Просверлите отверстие коронкой диаметром 65.

Корректировка длины втулки (официальная деталь).

Прокладка трубопровода

Комната Улица

Верх Толщина стены +1,5мм

○ Обеспечьте 5-градусный наклон отверстия наружу.

○ Срежьте манжету втулки при отводе трубопровода назад, и которую видно из-за блока.

○ вставьте гильзу.

втулка + фланец + уплотнительное кольцо.

Вид после монтажа

поворнув, затяните
вставьте

Комната Улица

втулка наклон фланец уплотнительное кольцо
Комната Улица

Внимание!
Сверлить отверстие из комнаты до внешнего блока нужно под наклоном примерно в 5°.

— 68 —

Подготовка монтажа внутреннего блока

Установка соединительных проводов

- ① Откройте воздухозаборную панель.
- ② Снимите крышку.
- ③ Снимите проводной зажим.
- ④ Надежно подсоедините соединительный провод к клеммной колодке.
- 1) надежно закрепите провод на клеммной колодке. В противном случае плохой контакт может вызвать возгорание.
- 2) Будьте внимательны – не перепутайте номера соответствующих клемм на внутреннем и внешних блоках.
- 3) Закрепите провод при помощи проводного зажима.
- 5) Закрепите соединительный провод при помощи проводного зажима.
- 6) Поставьте на место крышку.
- 7) Закройте воздухозаборную панель.

* Оставьте пространство для того, чтобы можно было снимать винты после монтажа.

Используйте фиксатор кабеля во избежание ослабления соединений проводов. Обозначение кабеля в соответствии со стандартом CENELEC: H05RRN4G1,5 (пример)
Н Гармонизированный кабель
05 300/500 вольт
Р Натуральная и/или синтетическая резиновая изоляция.
N Полихлорпреновая резиновая изоляция проводов.
R Многожильный, скрученный кабель.
4 Количество проводов.
G Один из проводов – это провод заземления (желтый/зеленый).
1,5 Сечение медного провода (мм²).

Внимание!
Если возникает неисправность подключения проводов, внутренний блок не будет работать, индикатор RUN будет гореть, а индикатор TIMER мигать.

Установка внутреннего блока

Внутренний блок

Засов (2)

Монтажная пластина

Стена

Фиксатор в нижней части основания блока

● Как снять внутренний блок с монтажной пластины.

- ① Нажать на помеченные зоны защелок в нижней части внутреннего блока (можно отсоединить защелки на базе внутреннего блока от монтажной пластины).
- ② Приподнять внутренний блок, таким образом, сняв его с монтажной пластины.

Блок спроектирован таким образом, что влага, скапливающаяся на задней поверхности, стекает в дренажный поддон. Поэтому, не размещайте кабель питания и т.п. над поддоном.

Водоотводный поддон

Место для прокладки трубопровода

крышка (справа)

Помеченные зоны защелок на базе внутреннего блока.

— 69 —

Монтаж дренажного шланга

Придание нужной формы трубопроводу

Удерживая трубку за ее нижнюю часть, отведите её в нужном направлении, придав ей необходимую форму.

Обмотать изоляционной лентой

Обмотайте лентой ту часть трубопровода, которая проходит через отверстие в стене. Обмотайте лентой трубопровод и проводку. При обматывании лентой обратить внимание на то, что следует начинать с нижней части трубопровода во избежание намокания от дождя.

Трубопровод можно вывести назад, влево, влево назад, влево вниз, вправо и вниз.

Вертикальный вид

Выход трубопровода влево	Выход трубопровода вправо
Выход трубопровода влево назад	Выход трубопровода вправо назад
Выход трубопровода горизонтально влево	Выход трубопровода горизонтально вправо

Процедура перестановки дренажного шланга

- Снимите дренажный шланг**
- Снимите заглушку**
- Установите дренажную крышку**
- Подсоедините дренажный шланг**

Примечание: Если крышка установлена плохо, может произойти утечка воды.

Совет: Если шланг установлен плохо, может произойти утечка воды.

— 70 —

Установка дренажного трубопровода

Внимание!
После каждого шага монтажа, проверяйте работу дренажа. Иначе может возникнуть утечка воды.

- Устанавливайте дренажный трубопровод с наклоном, чтобы облегчить сток воды.
- Избегайте установки трубопровода так, как показано на рисунке:

Залейте воду в дренажный поддон под теплообменник чтобы проверить, что вода нормально выпадает наружу по дренажному трубопроводу.

Если удлиняющая часть дренажного шланга находится в помещении, всегда используйте защитную трубку (обеспечивает пользователь), и теплоизолируйте её.

Монтаж наружного блока

Установка на открытом воздухе

Убедитесь в том, что блок установлен прочно. Закрепите блок на стабильном основании. Если блок устанавливается на высоте, откуда он может упасть под действием сильного ветра, прочно закрепите основание блока болтами, тросом и т. п.

Электромонтажные работы

Подсоединения провода, проверьте, чтобы номера контактов совпадали с номерами на клеммной колодке внутреннего блока.

- Сначала, убедитесь в том, что блок установлен прочно, затем приступайте к монтажу.
- Подсоединяя провода, проверьте, чтобы номера контактов совпадали с номерами на клеммной колодке внутреннего блока.
- Подсоединяя провода, обеспечьте, чтобы номера контактов совпадали с номерами на клеммной колодке внутреннего блока.
- Подсоедините заземление к клемме заземления, расположенной рядом со значком \ominus .
- Дренажное колено не следует использовать в районах, где температура опускается ниже 0°C на несколько дней. (Замерзшая вода может заблокировать дренажную систему.)

Соединение трубопровода

Подготовка

Держите отверстия трубок закрытыми лентой и т. п., чтобы внутрь не попадали пыль, песок и т. п.

Со стороны внутреннего блока

(Держите неподвижно)
Нажать
Снять

Со стороны внешнего блока

Нажать
Снять

Размер A

Сторона жидкости: $\varnothing 9,1 \text{ мм}$
Сторона газа: Тип 25-35: $\varnothing 13,2 \text{ мм}$

Внимание!
Нельзя обмазывать в сторону развалицовки охлажддающее машинноведение.

Совет: Снимите конусные гайки. (со стороны жидкости и газа)

Совет: Снимите конусные гайки. (со стороны жидкости и газа)

Совет: Установите снятые конусные гайки на подсоединяемые трубы, а затем разваличьте эти трубы.

— 71 —

•Операция развалицовки

Тип машины	Диаметр стальной трубы	Размер В(мм)	
		Инструмент развалицовки для R410A типа Ridgid	Обыкновенный инструмент развалицовки(R22)
SRK25/35QA-S	ф 6,35	0.0~0.5	1.0~1.5 1.5~2.0
SRK25/35QA-S	ф 9,52	0.0~0.5	1.0~1.5 1.5~2.0

Используйте специальный инструмент для развалицовки для R410A или обычный инструмент развалицовки. Обращайте внимание на то, что размер В (фаска на панели развалицовки) может меняться, это зависит от типа инструмента развалицовки. Если использовать обычный инструмент развалицовки, то калибром медной трубы, или аналогичными приборами проверяйте фаски, для обеспечения нужного значения размера В.

⚠ Внимание!
Силу затяжки на гайке развалицовки нельзя чрезмерно увеличивать. В этом случае, гайка развалицовки может быть повреждена, что приведет к утечке хладагента.

Присоединение трубопровода

Со стороны внутреннего блока

- Прочно подсоедините трубы со стороны жидкости и газа при помощи динамометрического ключа.
- Требуемые моменты затяжки:
Сторона жидкости (ф 6,35): 14,0~18,0Н·м (1,4~1,8кгс·м)
Сторона газа (ф 9,52): 34,0~42,0Н·м (3,4~4,2кгс·м)
- Всегда используйте для затяжки конусной гайки динамометрический ключ и второй ключ.

Откачка воздуха

- Затяните все конусные гайки на трубопроводе, как в помещении, так и снаружи, чтобы не было утечек.
- Соедините рабочий клапан, зарядный шланг, манометрический коллектор и вакуумный насос, как показано ниже.
- Полностью откройте клапан манометра Lo и проведите откачуку воздуха.
Продолжайте откачуку воздуха в течение 15 минут или дольше, пока вакуумметр не покажет -0,1МПа (-76 см рт. ст.).
- По окончании операции откачки воздуха, полностью откройте служебный клапан (как со стороны жидкости, так и со стороны газа) шестигранным ключом.
- Проверьте места соединений, как со стороны внутреннего, так и со стороны внешнего блоков на предмет возможной утечки газа R410A.
- Пожалуйста, используйте адаптер для вакуумного насоса с обратным клапаном, чтобы предотвратить попадание масла вакуумного насоса обратно в систему. Обратный поток масла в систему кондиционирования может привести к выходу из строя холодильного контура.

Ограничения по длине трубопроводов

Максимальная длина трубопровода	Тип 25-35
Вертикальный перепад высоты	15метров
Добавка хладагента	5метров
	Не требуется

— 72 —

Монтаж места соединения

Изолируйте место соединения трубопровода теплоизоляцией, а затем обмотайте его лентой. Если этого не сделать, на трубопроводе будет образовываться влага, которая затем будет капать на пол.

Чтобы покрыть место соединения изоляционным материалом, сделайте прорезь в верхней части, а затем заизолируйте место соединения лентой.

Отделка и фиксирование

Обмотайте внешнюю часть обвязочной лентой и придайте трубопроводу нужную форму в соответствии с путем его пролегания. А также зафиксируйте провода и трубы на стене при помощи скоб.

Заземление оборудования

- Необходимо правильно заземлять прибор для предотвращения поражения электрическим током.
- Запрещается присоединять кабели заземления к газовым трубам, муниципальным водопроводным трубам и кабелям заземления телефонной сети.

Перемещение и демонтаж оборудования

- Прежде, чем демонтировать систему, из труб должен быть откачен хладагент, во избежание его попадания в окружающую среду.
- Откачивание означает сбор всего хладагента во внешнем блоке кондиционера без утечки в окружающую среду.

- Соедините манометрический коллектор низкого давления со штуцером на рабочем вентиле газовой трубы. Откройте рабочий вентиль газовой трубы наполовину и удалите воздух из коллектора, продув его хладагентом.
- Полностью закройте рабочий вентиль жидкостной трубы.
Включите кондиционер.
Откачка хладагента возможна только при работе в режиме охлаждения.
- Когда манометр достигает показателя в 0.01Мпа, поверните до отказа рукоятку вентиля газовой трубы в положение (закрыто) и быстро выключите кондиционер.

Безопасная утилизация продукции после окончания жизненного цикла

- Срок службы данного устройства составляет 10 лет.
- Некоторые устройства могут использоваться дальше своего (жизненного цикла).
- После окончания жизненного цикла, при уничтожении или обработке прибора и отходов, необходимо учитывать воздействие на окружающую среду.

Контрольная проверка монтажа

После окончания монтажа, сначала проверьте и подтвердите нижеуказанное, затем запускайте кондиционер. Проведите тестовую эксплуатацию и убедитесь в том, что данная машина нормально работает.

Одновременно по инструкции разъясните пользователям вопросы, связанные с использованием и техническим обслуживанием.

После монтажа

- Электропитание соответствует номиналу.
- Нет утечки газа в месте соединения труб.
- Кабель питания и провод надежно зафиксированы на панели подключения.
- Открыты все сервисные порты.
- Убедитесь, что все части трубопроводов внутреннего и внешнего блоков покрыты теплоизоляцией .

При запуске кондиционера или изменении режима работы, в течение 3 мин. он будет бездействовать. Это защитная функция кондиционера, такое поведение не говорит о его неисправности.

Экспертная эксплуатация

- Кондиционер работает нормально.
- Нет необычного шума.
- Дренаж отводится свободно.
- Защитные функции не включаются.
- Подача команд с пульта нормальная.
- Уже упомянутая функция защиты (защитный таймер возобновляет работу после 3 мин.)

— 73 —



MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

**MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES EUROPE, LTD.
AIR-CONDITIONING DIVISION**

4th Floor, International Buildings, 71 Kingsway London WC2B
6ST, U.K.

Phone: +44 (0) 20 7421 6208 Fax: +44 (0) 20 7421 6209